



Technisch bulletin: TB0121

Aan: Alle eigenaren van de HR28-machine

CC: Niftylift Service Department

Van: Martin Cross

Datum: 09 mei 2017

Ons kenmerk: TB0121

Re: Verplichte inspectie van het kabelsysteem en het aanbrengen van labels

Getroffen machines: HR28 (Alle voedingsvarianten en landen)

Niftylift heeft enkele HR28-machines gezien met schade aan het takels in het staaldraadsysteem binnen de schuifkraan. Voor het staaldraadsysteem is een voorbelasting op de kabels nodig om goed te functioneren en om te voorkomen dat ze slap worden. Als gevolg van het gebruik van de machine in de loop der tijd kunnen er wat veranderingen optreden in de voorbelasting in het systeem, en als er onvoldoende spanning is dan kan dit leiden tot schade aan het systeem. Het regelmatig inspecteren en aanpassen van de kabelspanning is daarom belangrijk voor het veilig en effectief kunnen blijven werken van uw HR28.

Elke zes maanden moet er door een bevoegd persoon een verplichte inspectie van het staaldraadaandrijfsysteem van de HR28 worden uitgevoerd.

Er moet een label op de machine worden geplakt die de eigenaren eraan herinnert dat de inspectie verplicht is.

Handelingen die door alle HR28-eigenaren moeten worden uitgevoerd.

1. Stuur een e-mailbericht naar service@niftylift.com om informatie te ontvangen over de inspectieprocedure en een evaluatieblad in de door u gewenste taal (Zie tabel 1). Geef de gewenste taal aan, en bevestig uw postadres zodat Niftylift u gratis het nieuwe label kan opsturen.
2. Inspecteer de kabels van uw HR28 volgens de vastgestelde procedure van Niftylift. (Opmerking: Inspecties die de afgelopen zes maanden zijn uitgevoerd zijn alleen geldig als de in de Gebruiksaanwijzing voor staaldraadkabels en Onderhoudshandleiding vastgestelde stappen zijn gevolgd, en bewijs is vastgelegd.)
3. Plak het label (zie afbeelding 1 en tabel 1) op de uitschuifbare scharnierbus van de HR28 (zie afb. 2).

4. Vul bladzijde 3 van dit bulletin in en stuur het op naar service@niftylift.com om te bevestigen dat u deze handelingen hebt voltooid voor elke machine met de aangegeven serienummers.

Aanvullende informatie:

De meest recente herziening van de Inspectie van staaldraad en Onderhoudshandleiding beschrijven de de procedure voor het controleren van de kabels en wat te doen als de kabels beginnen te slijten of zwakker worden. De procedure wordt ondersteunt door een spreadsheet-programma voor de gekwalificeerde beoordelaars om bewijs vast te leggen en om ze te begeleiden naar de juiste uitkomst. De inspectieprocedure en het spreadsheet-programma zijn in meerdere talen op verzoek verkrijgbaar via service@niftylift.com.



Afbeelding 1 – Label Verplichte staaldraadinspectie



Afbeelding 2 – Locatie label op de buitenkant van de uitschuifbare scharnierbus van de HR28.

Taal	Nummer gebruiksaanwij- zing inspectie	Revisie	Labelnummer	Revisie	Spreadsheet- nummer	Revisie
Engels	M50490	1	P30580	1	WRIS_001_UK	1
Deens	M50491	1	P30587	1	WRIS_001_DA	1



Zweeds	M50498	1	P30586	1	WRIS_001_SWE	1
Duits	M50494	1	P30582	1	WRIS_001_DE	1
Fins	M50499	1	P30603	1	WRIS_001_FI	1
Nederlands	M50492	1	P30584	1	WRIS_001_DU	1
Frans	M50493	1	P30581	1	WRIS_001_FR	1

Tabel 1 - Gebruiksaanwijzing staaldraadinspectie, label, en spreadsheet-nummer per taal.



Technisch bulletin TB-0121 werd gelezen door: -

Naam.....Handtekening.....Datum.....

..

FAX DEZE BLADZIJDE TERUG NAAR DE SERVICE-AFDELING VAN NIFTY OP HET VOLGENDE FAXNUMMER +44 (0) 1908 227460 of scan en e-mail het naar service@niftylift.com.

Serienummer machine:	Datum laatste inspectie staaldradsysteem	Status takelsysteem	Status kabel	Label geplakt op machine (ja/nee)